ЭНЕРГОМАШРЕМОНТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО НПФ «ЭЛЕТЕХ» В КАЗАХСТАНЕ

Каталог запасных частей

Паровые турбины НЗЛ, ЛМЗ, КТЗ, ТМЗ, БМЗ, центробежные компрессоры, нагнетатели и эксгаустеры, тягодутьевые машины. Изготовление по чертежам заводов-изготовителей. Цены — по запросу.

1. Запасные части паровых турбин
2. Запасные части центробежных компрессорных машин (ЦКМ)
3. Нагнетатели и эксгаустеры
4. Тягодутьевые машины

Телефон: +7 (705) 804-47-20

Почта: bershaksg@gmail.com

Сайт: energomashremont.com

Редакция: ноябрь 2026 г. При заказе указывайте наименование и номер чертежа.

Запасные части паровых турбин

Роторы в сборе

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Ротор в сборе	124.25.СБ(А)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор в сборе	142.25.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор	134.25.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор	139.25.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор	149.025.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор в сборе	148.025.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Ротор турбины	Бу-1177132	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор турбины	У-1033874	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор ЦНД	У-1151729	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор ЦВД	У-1151730	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диск в сборе Ø 450	Б-1007861	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор турбины	Ву-1168923	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор в сборе	Бу-1105434	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Ротор (правого вращения)	135-Б-089	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор (правого вращения)	135-Б-067	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор турбины	135-Б-026	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор	135-Б-097	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор	135-Б-110	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор	135-Б-119	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Ротор в сборе	БТ-156457-I	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор ВД в сборе	БТ-189472	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор НД в сборе	БТ-168115а	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор СД в сборе	БТ-168111-I	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор в сборе	ТБ-16-10сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Облопачивание рабочих колёс, лопатки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Облопачивание рабочих колес и направляющего аппарата колеса Кертиса	122.26.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	124.26.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	129.26.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	136.026.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	139.26.СБ(А)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	131.26.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колес	131.026.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание ротора	148.026.СБА/(Б)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	Ау-1219807	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колес ротора ЦВД	1344746	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Лопатка рабочая 21 ступени	Б-1134240СБ	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	Б-1130700СБ	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	Б-1081368	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	А-1184263	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колес РНД	А-1186187	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колес ротора турбины	А-1185898	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Облопачивание рабочих колес ротора турбины	А-1168978	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Колесо Ø 930 (правого вращения)	133-С-162	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо двухвенечное (правого вращения)	133-С-167	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 905 (правого вращения)	133-С-177	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 930 (правого вращения)	133-С-178	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 1240 (правого вращения)	133-С-180	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 1200 (правого вращения)	133-С-216	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Колесо Ø 1160 (правого вращения)	133-С-288	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 1240 (правого вращения)	133-С-291	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 1220	133-С-0343	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	133-С-0383	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Колесо Ø 905	133-С-0388	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Облопачивание рабочих колёс, лопатки	БТ-158600	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор ВД с облопачиванием	БТ-168109	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор СД с облопачиванием	БТ-168112	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Колесо рабочее	БТ-168793	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор СД с облопачиванием	БТ-212763	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Пакет лопаток (рабочих)	ТБ16-10-1сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Пакет лопаток предзамковый	ТБ16-10-2сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Пакет лопаток замковый	ТБ16-10-3сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Цилиндры, детали проточной части, корпуса

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Детали проточной части, корпуса	124.01.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Детали проточной части, корпуса	136.01.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Детали проточной части, корпуса	134.01.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Детали проточной части, корпуса	149.001.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Детали проточной части, корпуса	У-1036487	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Детали проточной части, корпуса	Ау-1169207	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Детали проточной части, корпуса	120-Б-382	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Детали проточной части, корпуса	120-Б-272	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Парораспределение	112-Б-0349	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Детали проточной части, корпуса	112-Б-253	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Детали проточной части, корпуса	128-С-031	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Детали проточной части, корпуса	БТ-157885	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Детали проточной части, корпуса	БТ-139286	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Детали проточной части, корпуса	БТ-139385	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Ротор в сборе	ТБ16-10сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Диафрагмы

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Диафрагма	122.03.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагмы	124.03.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	126.03.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	129.03.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	136.003.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	137.003.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	129.04.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	134.03.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагмы	149.003.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагмы	148.003.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	148.203.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Диафрагма	Б-1153841	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагмы ЦНД (сварные)	Б-1153856	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Обойма диафрагм ЦВД	1368455СБ	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагмы сварные	Б-1170617	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Обоймы диафрагм	Б-1168804	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагмы сварные	У-1071397	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагма	Б-1095156	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагмы чугунные ЦНД	А-1175329	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Диафрагма сварная	127-Б-295…302	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-306…308	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-318	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-440…446	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Диафрагма сварная	127-Б-453	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-462	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-466…470	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма поворотная	127-Б-527	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма сварная	127-Б-603	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма поворотная	127-Б-610…613	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма	127-Б-0743	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма поворотная ЧСД (6-я ступень)	127-Б-0744	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Диафрагма	Б-101927	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Диафрагмы сварные	У-1063191	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Диафрагма	БТ16-20сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Сопловой аппарат, сегменты сопел

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Сопловой аппарат	124.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сопловой аппарат	126.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сопловой аппарат	142.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сегменты сопел	148.406.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сопловой аппарат, сегменты сопел	131.06.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сегменты сопел	149.406.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Сегменты сопел	Бу-1152127	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Сегменты сопел	Бу-1187980	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Сегмент сопел	122-С-114	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Сегмент сопел	122-С-046	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

Направляющий аппарат

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Направляющий аппарат	124.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Направляющий аппарат	126.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Направляющий аппарат	142.06.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Направляющий аппарат КК	122.07.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Сегмент направляющих лопаток	134.07.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Направляющий аппарат	149.407.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Направляющий аппарат	148.407.СБ(А)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Лопатка направляющая	Д-1007845	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ

Уплотнения

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Уплотнение	124.08.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение	124.09.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение высокого давления	134.08.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение низкого давления	134.09.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение высокого давления	139.08.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение низкого давления	139.09.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение ВД	148.008.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Уплотнение масляное	148.108.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Переднее уплотнение ЦВД	А-1143852	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Заднее уплотнение ЦВД	А-1141220	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Переднее уплотнение ЦНД	А-1141168	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Уплотнение	А-1132567	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Передняя каминная камера ЦВД	1345210СБ	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Уплотнение среднее	Б-1029215	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Переднее уплотнение ЦВД	Ау-1133903	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Уплотнение переднее ЦСД	А-1134992	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Уплотнение заднее ЦСД	А-1135253	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Заднее уплотнение ЦВД	А-1136293	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Уплотнение переднее и заднее ЦНД	А-1137299	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Кольцо уплотнительное	126-С-152	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение	108-Б-045	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Уплотнение	108-Б-079	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение	108-Б-093	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение заднее	126-Б-143	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение переднее	126-Б-167	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение заднее	126-Б-170	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение переднее	126-Б-184	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение заднее	126-Б-185	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение переднее	126-С-194	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Уплотнение	БТ-156854	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-156891	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-156905	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-156934	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-157925	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-159670	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-139624	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение	БТ-170814	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-169350	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-191355	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-192694	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-195284	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-195285	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Кольцо уплотнительное	СТ-195286	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Уплотнение переднее	ТБ16-60сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Уплотнение заднее	ТБ16-61сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Кольцо уплотнительное	ТБ16-20-8сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Кольцо уплотнительное	ТБ16-20-9сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Вкладыши, подшипники, колодки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Вкладыш, подшипник, колодки	124.13.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорно-упорный Ø 175	124.14.СБ(А)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Вкладыш опорно-упорный Ø 200	`134.14.СБ`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорный Ø 175	`101.13.СБ`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорно-упорный	`101.14.СБ`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорно-упорный Ø 200	`1100.114.СБ`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорно-упорный Ø 200	`1104.114.СБ`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Вкладыш опорно-упорный Ø 300	`А-1237425`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Вкладыш опорно-упорный Ø 300	`Б-1021079`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Вкладыш опорный Ø 325	`Б-1028220`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Колодка упорная рабочая	`Г-1028729`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Колодка упорная установочная	`Г-1028731`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`Б-1029131`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Подшипник передний	`124-Б-047`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-090`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник задний	`124-С-107`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-136`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-198`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник задний	`124-Б-199`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-200`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник задний	`124-Б-211`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-219`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник задний	`124-Б-0402`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Подшипник передний	`124-Б-0459`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Вкладыш	`188-Б-056`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`188-Б-027`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Вкладыш опорно-упорный Ø 254 передний ЦНД	`БТ-102744`	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Вкладыш опорно-упорного подшипника ЦВД	`БТ-102762`	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`БТ-148696`	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`Б-515277`	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`Б-515300`	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	`ТБ16-30сб`	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Вкладыш опорно-упорный Ø 200	`ТБ16-32сб`	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Вкладыш, подшипник, колодки	ТБ16-34сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	ТБ16-35сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Вкладыш, подшипник, колодки	ТБ16-36сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Детали систем регулирования

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Узел системы регулирования	106.30.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	126.31.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	129.31.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	136.031.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	124.38.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	124.40.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	136.40.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	124.46.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	129.46.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	136.46.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	139.30.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	131.31.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	131.031.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	149.031.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Фильтр Ду 25	143.33.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	134.40.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Узел системы регулирования	139.42.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Автомат безопасности	134.43.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	134.46.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	131.47.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	134.49.СБ1	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	134.57.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	131.75.СБ1	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	148.030.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	148.031.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	148.145.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	148.239.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Мембрана в сборе	148.253.СБ7	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	148.443.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	106.36.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	106.40.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Клапан	141.49.СБ1	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Установка для отсоса паровоздушной смеси из уплотнений	1104.188.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Узел системы регулирования	1119.146.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Узел системы регулирования	Бу-1155158	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулятор давления 1.2-2.5 ата	Б-1162753	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулятор давления 10-18 ата	Б-1168088	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Бесшарнирный регулятор скорости РС-3000-2	Б-1098082 (РС-3000-2)	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Узел системы регулирования	А-1275405СБ	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Шток с мембраной регулятора давления	Г-1162779	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Шток с мембраной регулятора давления	Г-1162782	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Сильфон	Г-1255418	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулятор скорости РС-3000-5	1288500СБ (РС-3000-5)	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулятор безопасности	144-С-0793	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Регулятор безопасности	144-С-108	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Смеситель	112-Б-0394	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Узел системы регулирования	120-Б-593	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-071	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-080	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-220	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-248	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-345	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоотбойник	124-С-356	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Блок регулирования	141-Б-060	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Блок регулирования	141-Б-065	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Регулятор давления	141-Б-083	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Блок регулирования	141-Б-073	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Регулятор давления	141-Б-466	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Блок регулирования	141-Б-468	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Регулятор давления	141-Б-179:181	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Блок регулирования	141-Б-195	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Регулятор давления	141-Б-278	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Отсечной золотник	141-С-260	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Сервомотор	141-С-434	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Трансформатор давления	141-Б-0436	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Автоматический затвор	144-Б-017	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Реле пуска масляного электронасоса	145-Б-024	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Реле давления	145-С-044	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Инжектор масляный	156-С-607	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Узел системы регулирования	БТ-157108	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-141041	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-157075	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-158920	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-158666	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-153999	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-144122	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-158910	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-158920	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-159125	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-158910	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-171070	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-123830	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Установка блока стопорного клапана	БТ-211919	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан стопорный Ø 300	БТ-211918	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Автоматический затвор	БТ-160106	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Узел системы регулирования	БТ-202340	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Регулятор безопасности	ТБ16-10-112сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Муфты

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Зубчатая соединительная муфта	117.27.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Зубчатая соединительная муфта	124.27.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Зубчатая соединительная муфта	134.27.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Муфта зубчатая соединительная Ø 170	У12.27.СБ1	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Соединительная зубчатая муфта Ø 130 / Ø 150	483.28.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Муфта соединительная (РВД-РНД)	Б-1129201	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Муфта	Б-235327	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Муфта зубчатая к масляному насосу	Б-1235328	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Муфта соединительная	В-1030572	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Муфта к масляному насосу	В-1149889	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Муфта МБ-12/3, муфта МБ-25/3	136-Б-024	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Муфта МБ-12/3, муфта МБ-25/3	136-Б-026	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Муфта соединительная (между ЦВД и ЦНД)	СТ-102498	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Муфта	БТ-122872	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Муфта соединительная	БТ-123061	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Муфта	БТ-183196	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Муфта соединительная	ТБ16-51сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Клапаны

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Клапан автоматический атмосферный Ду 450	1101.167.СБА (Ду450)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Клапан Ø 500 (ход вверх)	180.44.СБА (Ду 500)	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Клапан	1106.257.СБ1	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Клапан регулирующий Ø 175 ЦВД	Б-1130291	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан регулирующий Ø 125 ЦВД	Б-1151120	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан регулирующий Ø 100 ЦВД	Б-1151125	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан регулирующий Ø 125 ЦВД	Б-1151113	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан перегрузочный Ø 150	В-1206503	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан	Б-1165284	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Клапан	Б-1165285	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулирующий клапан Ø 150	Б-1133493	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Регулирующий клапан Ø 75	Б-1151131	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Автоматический стопорный клапан Ø 280	Б-1157612	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Клапан масляный	144-С-257	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан	144-С-172	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан стопорный	110-Б-050	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан-захлопка КЗ-250	110-Б-071	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан предохранительный Ø 170	110-Б-079	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан стопорный	110-Б-115	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан стопорный	110-Б-138	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан масляный	110-С-060СБ	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Клапан	БТ-150565	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан верхний Ø 90	БТ-160275	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан боковой правый Ø 125	БТ-159825	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан автоматического затвора	СТ-101912	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан	БТ-180618-I	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан	БТ-189613-I	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан стопорный Ø 300	БТ-211918	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Установка блока стопорного клапана	БТ-211919	Т-25; АТ-25; Р-6; ВР-6; ВПТ-25; ВПТ-50; Т-50-130; ВТ-50; Т-100/120-130; ПТ-50/60-130	ТМЗ
Клапан регулирующий Ø 95	ТБ16-125сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Клапан перегрузочный Ø 115	ТБ16-127сб	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ
Клапан перегрузочный Ø 115	ТБ16-127сб1	ВР-12-31-2; ВТ-25-4	БМЗ

Маслонасосы главные, пусковые

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Главный масляный насос	124.70.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Пусковой масляный турбонасос	У400.71.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Главный масляный насос	134.70.СБА	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Главный масляный насос	142.70.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Главный масляный насос	148.070.СБ	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Масляный электронасос	208-Б-066	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Электронасос масляный НШ-160-8	208-Б-0123	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Аварийный масляный электронасос	208-Б-077	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

Конденсаторы, маслоохладители

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Конденсатор КП-1740	`124.80.СБ (КП-1740)`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Конденсатор КП-1610	`134.80.СБ (КП-1610)`	АКВ-5; АКВ-6; АКВ-9; АКВ-12; АКВ-14; АКВ-18; ВКВ-18; ВКВ-22; Т-30-90; АР-6; К-9; К-12; К-15; К-19; К-22; П-16	НЗЛ
Конденсатор, маслоохладитель	`Б-1121193`	К-25; АК-25; П-25; АП-25; ПТ-60-90; ВПТ-25; ВПТ-50; К-50; ВК-50; СВР-50; МТ-12; Р-50	ЛМЗ
Маслоохладитель МО-8	`172-1-004 (МО-8)`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоохладитель МО-11	`172-Б-013 (МО-11)`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоохладитель МО-7,5-2	`172-Б-024 (МО-7,5)`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоохладитель МО-10	`172-Б-095 (МО-10)`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ
Маслоохладитель МО-16-3	`172-Б-116 (МО-16)`	ПТ-25-90/10; ПТ-12-35/10; Р-12; АПР-6; ПР-6	КТЗ

Запасные части центробежных компрессорных машин (ЦКМ)

Роторы и рабочие колёса

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Ротор в сборе	395.25.СБ	К-250-61-1	—
Ротор в сборе	280Н.25.СБ	К-250-61-2/5	—
Ротор в сборе	1317.25.СБ/СБА	К-500	—
Ротор в сборе	1381.25.СБ	К-905-61-1	—
Ротор в сборе	1381.025.СБ	К-905-61-1	—
Рабочее колесо I ст.	1381.25.СБ1	К-905-61-1	—
Рабочее колесо II ст.	1381.25.СБ2	К-905-61-1	—
Рабочее колесо III ст.	1381.25.СБ3	К-905-61-1	—
Рабочее колесо IV ст.	1381.25.СБ4	К-905-61-1	—
Рабочее колесо V ст.	1381.25.СБ5	К-905-61-1	—
Рабочее колесо VI ст.	1381.25.СБ6	К-905-61-1	—
Ротор в сборе	1300.25.СБ	К-1500-61-1	—
Ротор в сборе	1300.25.СБВ	К-1500-61-2	—
Ротор в сборе	1300.025.СБ1	К-1500-62-2	—
Ротор в сборе	1300.25.СБГ	К-1500-62-5(1)	—
Рабочее колесо I ст.	1300.25.СБ1	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо II ст.	1300.25.СБ2	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо III ст.	1300.25.СБ3	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо IV ст.	1300.25.СБ4	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо V ст.	1300.25.СБ5	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо VI ст.	1300.25.СБ6	К-1500-61-1/2, К-1500-62-5/1	—
Рабочее колесо II ст.	1300.025.СБ2	К-1500-62-2	—
Рабочее колесо I ст.	348.25.СБ1	К-2700-31-2	—
Рабочее колесо II ст.	348.25.СБ2	К-2700-31-2	—
Рабочее колесо III ст.	348.25.СБ3	К-2700-31-2	—
Ротор в сборе (ЦНД)	1337.25.СБ	К-3000-61-1	—
Ротор в сборе (ЦВД)	1337.25А.СБ	К-3000-61-1	—
Рабочее колесо I ст.	1337.25А.СБ1	К-3000-61-1	—
Рабочее колесо II ст.	1337.25А.СБ2	К-3000-61-1	—
Ротор в сборе	373.25.СБ	К-3250-41-1	—
Ротор в сборе	1376.25.СБ	К-3250-42-1	—
Рабочее колесо I ст.	373.25.СБ1	К-3000-61-1, К-3250-41-1	—
Рабочее колесо II ст.	373.25.СБ2	К-3000-61-1, К-3250-41-1	—
Рабочее колесо III ст.	373.25.СБ3	К-3000-61-1, К-3250-41-1	—
Рабочее колесо IV ст.	373.25.СБ4	К-3000-61-1, К-3250-41-1	—
Рабочее колесо I ст.	1376.25.СБ1	К-3250-42-1	—
Рабочее колесо II ст.	1376.25.СБ2	К-3250-42-1	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Рабочее колесо III ст.	1376.25.СБ3	К-3250-42-1	—
Рабочее колесо IV ст.	1376.25.СБ4	К-3250-42-1	—
Рабочее колесо I ст. прав.	361.25.СБ1	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо II ст. прав.	361.25.СБ2	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо III ст. прав.	361.25.СБ3	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо IV ст. прав.	361.25.СБ4	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо I ст. лев.	361.25.СБ5	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо II ст. лев.	361.25.СБ6	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо III ст. лев.	361.25.СБ7	К-4000-44-1	—
Рабочее колесо IV ст. лев.	361.25.СБ8	К-4000-44-1	—
Ротор в сборе	361.25.СБ	Д-4000-44-1	—
Ротор в сборе (ЦВД)	372.25АР.СБА	К-4250-41-2	—
Ротор в сборе (ЦНД)	372.25.СБА	К-4250-41-2	—
Ротор в сборе (ЦНД)	372.25.СБ	К-4250-41-1	—
Ротор в сборе (ЦВД)	348.025Р.СБА	К-4250-41-2 (О-2700-31-1)	—
Ротор в сборе (ЦВД)	372.25А.СБ	К-4250-41-2	—
Рабочее колесо I ст.	348.25.СБ1	К-4250-41-1/2	—
Рабочее колесо II ст.	348.25.СБ2	К-4250-41-1/2	—
Рабочее колесо III ст.	348.25.СБ3	К-4250-41-1/2	—
Ротор в сборе	1323.025.СБА	К-5500-41-1М	—
Рабочее колесо I ст.	1323.025.СБ1	К-5500-41-1, К-5500-41-1М	—
Рабочее колесо II ст.	1323.025.СБ2	К-5500-41-1, К-5500-41-1М	—
Рабочее колесо III ст.	1323.025.СБ3	К-5500-41-1, К-5500-41-1М	—
Рабочее колесо IV ст.	1323.025.СБ4	К-5500-41-1, К-5500-41-1М	—
Рабочее колесо V ст.	1323.025.СБ5	К-5500-41-1, К-5500-41-1М	—
Ротор в сборе	1323.25.СБА	К-5500-41-1	—
Ротор в сборе	1385.25.СБ	К-5500-42-1	—
Ротор в сборе	1385.025.СБ	К-5500-42-1	—
Рабочее колесо I ст.	1385.25.СБ1	К-5500-42-1	—
Рабочее колесо II ст.	1385.25.СБ2	К-5500-42-1	—
Рабочее колесо III ст.	1385.25.СБ3	К-5500-42-1	—
Рабочее колесо IV ст.	1385.25.СБ4	К-5500-42-1	—
Рабочее колесо V ст.	1385.25.СБ5	К-5500-42-1	—
Ротор в сборе	1318.025.СБА	Н-9000-11-4С (5С)	—
Ротор в сборе	1318.025.СБ	Н-9000-11-4С (5С)	—
Рабочее колесо I ст.	1318.025.СБ5	Н-9000-11-4С (5С)	—
Ротор I корпуса	3.600.014	КТК-12,5/35	—
Ротор II корпуса	3.600.015	КТК-12,5/35	—
Ротор III корпуса	3.600.016	КТК-12,5/35	—
Ротор	3.600.011	КТК-7/14	—
Ротор	3.600.010	КТК-7/14	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Роторы и рабочие колёса	1398.025.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Роторы и рабочие колёса	325.25.СБ(А)	ЦКМ (марка уточняется)	—

Корпуса компрессоров

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
I корпус компрессора	2.070.008	КТК-12,5/35	—
II корпус компрессора	2.072.004	КТК-12,5/35	—
III корпус компрессора	2.074.001	КТК-12,5/35	—

Уплотнения

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Уплотнение в сборе	395.08.СБ	К-250-61-1	—
Уплотнение в сборе	280Н.08.СБА	К-250-61-2/5	—
Уплотнение в сборе	1317.08.СБ	К-500	—
Уплотнение в сборе	1300.08.СБ	К-1500	—
Гребень уплотнительный Ø 180	4.171.774	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 187	4.171.774-01	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 191	4.171.774-02	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 196	4.171.774-03	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 214	4.171.774-05	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 225	4.171.774-06	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 234	4.171.774-08	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 243	4.171.774-09	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 280	4.171.774-10	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 363	4.171.774-11	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 400	4.171.774-12	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 420	4.171.774-13	КТК-12,5/35	—
Гребень уплотнительный Ø 437	4.171.774-14	КТК-12,5/35	—
Кольцо уплотнительное	4.171.102	КТК-12,5/35	—
Уплотнения	531.01.СБ2	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	1467.21.СБ2А	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	1507.008.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	510.01.СБ4	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	539.01.СБ2	ЦКМ (марка уточняется)	—
Обойма масляного уплотнения Ø 160	1464.01.СБ2/СБ3	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	348.08.СБ(А)	К-2700-31-2	—
Уплотнения	1337.08А.СБ	К-3000-61-1	—
Уплотнения	373.08.СБ	К-3250-41-1	—
Уплотнения	1376.08.СБ	К-3250-42-1	—
Уплотнения	361.08.СБА	К-4000-44-1	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Уплотнения	372.08.СБ(А)	К-4250-41-2	—
Уплотнения	1323.08.СБ	К-5500-41-1М	—
Уплотнения	1385.(0)08.СБ	К-5500-42-1	—
Уплотнения	1398.008.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	1326.08.СБА	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	325.08.СБ(Б)	ЦКМ (марка уточняется)	—
Обойма масляного уплотнения Ø 160	528.01.СБ2	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	461.01.СБ6/СБ7	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	325.10.СБ1/СБ2	ЦКМ (марка уточняется)	—
Уплотнения	1381.08.СБ	К-905-61-1	—

Подшипники (вкладыши), колодки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Подшипник опорный	280Н.13.СБ 353.13.СБ 353.13.СБ1	К-250-61-2/5	—
Подшипник опорно-упорный	280Н.14.СБ 353.14.СБ	К-250-61-2/5	—
Колодка	280Н.14.СБ2	К-250-61-2/5	—
Подшипник опорный	1х01.13.СБА 505.13.СБ4 239.13.СБ	К-250-61-1	—
Подшипник опорно-упорный	1х01.14.СБ1 505.14.СБ3 515.14.СБ	К-250-61-1	—
Колодка	395.14.СБ3 1х01.14.СБ3	К-250-61-1	—
Подшипник опорный	1х03.13.СБА 252.13.СБ1 252.13.СБ2 531.13.СБ	К-500	—
Подшипник опорно-упорный	1х03.14.СББ 450.14.СБ-01 252.14.СБ	К-500	—
Колодка	1317.14.СБ2 450.14.СБ2	К-500	—
Подшипник опорно-упорный	1300.14.СБА У8.014.СБ 1464.114.СБ/СБ1 1464.14.СБ 1509.114.СБ	К-1500	—
Подшипник опорный	1464.113.СБ/СБ1 1464.13.СБ/СБ1 У18.013.СБ 396.13.СБ 1507.113.СБ 1509.113.СБ	К-1500	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Колодка рабочая	1300.14.СБ2А/3А 1300.14.СБ3А У18.014.СБ2/СБ5 У8.014.СБ4/СБ5 У8.014.СБ2/СБ3	К-1500	—
Подшипник Ø 110	3.280.015	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Подшипник	3.280.017	КТК-12,5/35	—
Подшипник	3.280.021	КТК-12,5/35	—
Подшипник	3.280.022	КТК-12,5/35	—
Подшипник радиально-упорный	3.286.011	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Подшипник радиально-упорный	3.286.102	КТК-12,5/35	—
Вкладыш подшипника	3.288.020	КТК-12,5/35	—
Втулка демпфера	3.288.073	КТК-12,5/35	—
Втулка демпфера	3.288.073-01	КТК-12,5/35	—
Вкладыш опорный	Н3.288.525	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Вкладыш опорный	Н3.288.526	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Подшипник	3.280.018	КТК-7/14	—
Втулка демпфера	4.285.033	КТК-7/14	—
Втулка демпфера	2.288.039	КТК-7/14	—
Подшипники (вкладыши), колодки	255.13.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	515.13.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	5ВЖ 263.007	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	ВЖ 263.141	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	У175.13.СБА	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	У175.14.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	348.13.СБ	К-2700-31-2	—
Подшипники (вкладыши), колодки	348.14.СБ	К-2700-31-2	—
Подшипники (вкладыши), колодки	167.13.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	373.14.СБ	К-3250-41-1	—
Подшипники (вкладыши), колодки	437.013.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	437.014.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	361.13.СБ	К-4000-44-1	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Подшипники (вкладыши), колодки	361.14.СБ	К-4000-44-1	—
Подшипники (вкладыши), колодки	372.13.СБ	К-4250-41-2	—
Подшипники (вкладыши), колодки	372.14(А).СБ(А)	К-4250-41-2	—
Подшипники (вкладыши), колодки	У19.013.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	1323.13.СБ	К-5500-41-1М	—
Подшипники (вкладыши), колодки	1323.14.СБ/СБ2/СБ3	К-5500-41-1М	—
Подшипники (вкладыши), колодки	1398.114.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	325.14.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	517.13.СБ1	ЦКМ (марка уточняется)	—
Подшипники (вкладыши), колодки	517.14.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—

Муфты зубчатые

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Муфта зубчатая	У4.27.СБ-01 (К) 295.28.СБ (Дв) 371.28.СБ (Дв) 369.28.СБ (Дв)	К-250	—
Муфта зубчатая	252.27.СБ-01 (Дв) У07.28.СБ-01 (К) 252.28.СБ3А (Дв) 0842.027.000.СБ (К)	К-500	—
Муфта зубчатая	У10.27.СБ1 1464.28.СБГ У135.27.СБ 1540.127.СБ У8.127.СБ 1464.227.СБ 396.27.СБ	К-1500	—
Вал промежуточный (длинный)	3.213.009	КТК-12,5/35	—
Вал промежуточный (короткий)	3.213.010	КТК-12,5/35	—
Полумуфта	4.300.052	КТК-12,5/35	—
Валик промежуточный	3.213.008	КТК-7/14	—
Обойма зубчатой муфты	4.248.308	КТК-7/14	—
Обойма зубчатой муфты	4.248.309	КТК-7/14	—
Болт	4.810.351	КТК-7/14	—
Гайка 2М16-7Н.5.06 ГОСТ 5918-73	Н4.836.191-05	КТК-7/14	—
Болт М16х65.56.06	Н4.810.613-09	КТК-7/14	—
Шплинт 3,2х20	ГОСТ 397-79	КТК-7/14	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Муфта в сборе	3.244.016	КТК-7/14	—
Вал промежуточный	4.217.022	КТК-7/14	—
Муфты зубчатые	222.28.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфты зубчатые	531.28.СБ(А)	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфты зубчатые	1337.27.СБ	К-3000-61-1	—
Муфты зубчатые	1337.127.СБ	К-3000-61-1	—
Муфты зубчатые	373.27.СБ(А)	К-3250-41-1	—
Муфты зубчатые	373.127.СБ	К-3250-41-1	—
Муфты зубчатые	361.27.СБ	К-4000-44-1	—
Муфты зубчатые	372.27.СБ	К-4250-41-2	—
Муфты зубчатые	134.127.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфты зубчатые	1398.127.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфты зубчатые	325.27.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфта зубчатого соединения Ø 150	1499.28.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Муфты зубчатые	У6.127.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—

Зубчатые передачи и редукторы

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Зубчатая передача	239.25.СБН	К-250-61-1	—
Зубчатая передача	371.25.СБН	К-250-61-2/5	—
Редуктор в сборе	РЦОТ-320	К-250-61-2/5	—
Зубчатая передача	252.25.СБ	К-500	—
Редуктор в сборе	РЦОТ-350	К-500	—
Зубчатая передача	1464.25.СБ 1464.425.СБ 1540.425.СБ 539.25.СБ	К-1500	—
Редуктор	2.060.009-02	КТК-12,5/35	—
Колесо зубчатое	3.472.072	КТК-12,5/35	—
Вал-шестерня	4.302.154	КТК-12,5/35	—
Шестерня	4.300.068	КТК-12,5/35	—
Шайба	4.248.310	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Винт	Н4.804.044-02	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—
Шестерня	4.300.230	КТК-7/14	—
Колесо зубчатое с валом	3.472.072-01	КТК-7/14	—
Шестерня зубчатой муфты	4.300.051	КТК-7/14	—
Вал-шестерня	4.302.279	КТК-7/14	—
Зубчатые передачи и редукторы	536.25.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Зубчатая передача	1499.25.СБ3	ЦКМ (марка уточняется)	—
Зубчатые передачи и редукторы	1499.425.СБ3/СБ4	ЦКМ (марка уточняется)	—

Фильтры, клапаны, дроссельные заслонки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Фильтр масляный	9.280.368.000.СБ	К-250, К-500	—
Фильтр масляный	УН14.74.СБ-01	К-250, К-500	—
Клапан редукционный	УН9.74.СБКР70	К-250, К-500	—
Клапан редукционный	УН10.74.СБКР50	К-250, К-500	—
Клапан предохранительный	УН11.74.СБКП50	К-250, К-500	—
Клапан обратный	Ду 50; Ду 70	К-250, К-500	—
Клапан Ду 200	983.176.000.СБ 395.64.СБ	К-250	—
Клапан Ду 350	983.176.000.СБ 325.64.СБ-01	К-500	—
Клапан противопомпажный	314.44.СБ 312.44.СБ	К-250, К-500	—
Дроссельная заслонка	282.31.СБ 1317.31.СБ	К-250, К-500	—
Клапан байпасный	3.322.100	КТК-12,5/35	—
Фильтроэлемент 30.4 l=100	ГОСТ 12455-72	КТК-12,5/35	—
Клапан предохранительный Ø 50	У50.74.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Клапан предохранительный Ø 70	У70.74.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—

Маслоохладители, трубные пучки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Пучок маслоохладителя	УН4.79.СБ2Б	К-250-61-1	—
Маслоохладитель в сборе	УН13.79.СБА (М-5)	К-250-61-1	—
Пучок маслоохладителя	УН10.79.СБ2	К-250-61-2/5, К-500	—
Маслоохладитель в сборе	УН10.79.СБА УН10.79.СБ	К-250-61-2/5, К-500	—
Маслоохладитель в сборе	УН16.79.СБ УН16.79.СБ-01	К-250, К-500	—
Пучок маслоохладителя	УН16.79.СБ2 УН16.79.СБ4	К-250, К-500	—
Пучок маслоохладителя	УН8.79.СБ2	К-500	—
Маслоохладитель в сборе	УН15.79.СБ	К-500	—
Маслоохладитель	3.340.103	КТК-12,5/35	—
Маслоохладители, трубные пучки	У5.79.СБ(Б/Г)	ЦКМ (марка уточняется)	—

Маслонасосы

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Маслонасос главный	У250.70.СБА/01 У250.70.СБ	К-250, К-500	—
Маслонасос пусковой	У150.72.СБ10 У150.72.СБ	К-250, К-500	—
Маслонасос главный	У300.70.СБ/У350	К-500	—
Масляный насос	3.500.030	КТК-12,5/35, КТК-7/14	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Насос пусковой масляный	3.500.031	КТК-12,5/35	—
Маслонасос главный	У350.70.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	252.70.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	528.70.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	1523.070.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	510.70.СБА	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	461.70.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Маслонасосы	491.70.СБ	ЦКМ (марка уточняется)	—
Центробежный маслонасос	Маслонасос центробежный К-1500	К-1500	—

Газо- и воздухоохладители, трубные пучки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Пучок без водяных камер промежуточного и концевого воздухоохладителя	395.84.ЗИПСБ5	К-250-61-1/2	—
Пучок без водяных камер промежуточного воздухоохладителя	371.84.СБ1	К-250-61-5, К-500	—
Пучок с водяной камерой промежуточного и концевого воздухоохладителя	395.84.ЗИПСБ2	К-250-61-1/2	—
Пучок с водяной камерой промежуточного воздухоохладителя	371.84.СБ1А	К-250-61-5, К-500	—
Воздухоохладитель промежуточный в сборе	195.84.СБ-01	К-250-61-1/2	—
Воздухоохладитель I ступени промежуточный в сборе	587.84.СБ	К-250-61-5, К-500	—
Воздухоохладитель II ступени промежуточный в сборе	587.84.СБ30	К-250-61-5, К-500	—
Пучок без водяных камер концевого воздухоохладителя ВОК-79	371.83.СБ1	К-250-61-5, К-500	—
Пучок с водяной камерой концевого воздухоохладителя ВОК-79	371.83.СБ11	К-250-61-5, К-500	—
Воздухоохладитель концевой в сборе	195.83.СБ-01	К-250-61-1/2	—
Воздухоохладитель концевой в сборе ВОК-79	371.83.СБ	К-250-61-5, К-500	—
Пучок без водяных камер промежуточного и концевого воздухоохладителя	213.84.ЗИПСБ4/СБ1	К-500	—
Пучок без водяных камер промежуточного и концевого воздухоохладителя	1317.84.СБ2А/СБ3	К-500	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Пучок с водяной камерой промежуточного и концевого воздухоохладителя	213.084.019.СБ	К-500	—
Пучок с водяной камерой промежуточного воздухоохладителя	213.084.СБ7А	К-500	—
Воздухоохладитель промежуточный в сборе	213.84.СБ	К-500	—
Воздухоохладитель концевой в сборе	213.83.СБ(-1)	К-500	—
Пучок промежуточного воздухоохладителя без водяных камер	1300.84.СБ30	К-1500	—
Пучок промежуточного воздухоохладителя с водяными камерами	1300.084.СБ39А	К-1500	—
Воздухоохладитель промежуточный ВОТ-2292	1300.084.СБ	К-1500	—
Воздухоохладитель концевой ВОТ-380	1300.83.СБ/СББ/СБА	К-1500	—
Газоохладитель I и II секции	3.340.144	КТК-12,5/35	—
Газоохладитель III и IV секции	3.340.145	КТК-12,5/35	—
Концевой газоохладитель	Н2.650.003-21	КТК-12,5/35	—
Батарея трубная	3.346.195	КТК-12,5/35	—
Батарея трубная	3.346.198	КТК-12,5/35	—
Охладитель газа	3.340.147	КТК-7/14	—
Охладитель газа	3.340.149	КТК-7/14	—
Охладитель газа	3.340.150	КТК-7/14	—
Секция концевого охладителя газа	3.340.229-01	КТК-7/14	—
Воздухоохладители, трубные пучки	395.84.СБ	К-250-61-1	—
Пучок концевой с водяными камерами	1300.083.СБ19	К-1500-61-1	—
Воздухоохладители, трубные пучки	1337.084.СБ3	К-3000-61-1	—
Воздухоохладители, трубные пучки	1337.084.СБ16/СБ20	К-3000-61-1	—
Воздухоохладители, трубные пучки	372.84.СБА/СБ10	К-4250-41-2	—
Воздухоохладители, трубные пучки	1323.84.СБ18	К-5500-41-1М	—
Воздухоохладители, трубные пучки	1323.084.СБ/СБ4	К-5500-41-1М	—
Воздухоохладители, трубные пучки	1398.084.СБ(А)	ЦКМ (марка уточняется)	—

Нагнетатели и эксгаустеры

Роторы, рабочие колёса, крылатки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Ротор	1307.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	326.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	333.(0)25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	1312.25.СБ/СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	316.25.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	329.(0)25.СБ/СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	2х06.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	383.25.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор в сборе	365Н.25.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	1304.025.СБА/СББ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	284Н.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	382.(0)25.СБ(А/Б)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	2х08.25.СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	307.(0)25.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	847.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	124Н.25.СББ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	124.125.СБ/СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор	279.125.СБ/СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	2315.025.СБ6	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Колесо рабочее	354.(0)25.СБ/СБ1	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор в сборе	1318.025.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Ротор / рабочее колесо	894.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Диафрагмы, лопаточные диффузоры

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Лопаточный диффузор с диафрагмой	1307.04.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Диафрагмы	301.04.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Лопаточный диффузор	301.06.СБ1/СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Лопаточный диффузор II ступени (из 2-х половин)	329.06.СБ3А/СБ4А	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Диафрагма / лопаточный диффузор	382.06.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Лопаточный диффузор I ступени (с профильными лопатками)	307.06.СБ1/СБ2/СБ3	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Уплотнения

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Обойма масляного уплотнения	1467.21.СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнение в сборе	329.08.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнения	383.08.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнения	382.08.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Обойма масляного уплотнения (из 2-х половин)	371.21.СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнение в сборе	847.08.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнение в сборе	597239СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Обойма масляного уплотнения	354.08.СБ1/СБ3	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Обойма уплотнения	1371.08.СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Уплотнение в сборе	1371.008.СБ1	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Подшипники (вкладыши), колодки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Вкладыш опорный	319.13.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный	319.14.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник опорный	1312.13.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник опорно-упорный	1312.14.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник / колодки	301.13.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник / колодки	301.14.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник / колодки	329.14	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник / колодки	СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорный	2х04.13.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный	2х04.14.СБ(А)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорный	2х08.13.СБВ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный	2х08.14.СБВ/СБГ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорный	324.13.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорный	353.13.СБ1	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный	353.14.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш Ø 100	124Н.13.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный	124Н.14.СБ(Б)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник опорный	1318.10.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник опорно-упорный	1318.11.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Блок опорного подшипника	2315.010.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Блок опорно-упорного подшипника	2315.011.СБ(Е)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Подшипник / колодки	У175.13.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вкладыш опорно-упорный Ø 175	У175.15.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Муфты зубчатые

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Муфта зубчатая	2х06.20.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая соединительная Ø 70	У70.27.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая	597215СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая соединительная Ø 120/Ø 130	369.28.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая соединительная	382.27.СБА	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая	603852СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Соединительная муфта	847.27.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Зубчатые муфты	У07.27.СБ1	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая Ø 100/Ø 140	362Н.28.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Муфта зубчатая	У8.127.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Зубчатые передачи и редукторы

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Зубчатая передача	463.25.СБ3	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Зубчатая передача	240.25.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Вал с колесом	241.25.СБ2	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Зубчатая передача / редуктор	525.25.СБ6	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Маслоохладители, трубные пучки

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Маслоохладитель	УН14.79.СБ (МА-3)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Маслоохладитель в сборе	УН15.79.СБ (МА-2)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Маслоохладитель / трубный пучок	1301.79.СББ (М-0	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Маслоохладитель / трубный пучок	5)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Маслоохладитель / трубный пучок	1301.079.СБ(А) (ММ-0	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Маслоохладитель / трубный пучок	5)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Фильтры, клапаны, детали регулирования

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Фильтр / клапан / деталь регулирования	1301.73.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Фильтр / клапан / деталь регулирования	У20.74.СБА(КПр-20)	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Фильтр / клапан / деталь регулирования	1301.78.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Фильтр / клапан / деталь регулирования	362Н.75.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—

Маслонасосы

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Маслонасос	463.70.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Насос производительностью 60 л/мин при n = 1500 об/мин	354.70.СБ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Насос масляный зубчатый производительностью 18 л/мин при n = 1500 об/мин	1301.71.СБГ	Нагнетатели и эксгаустеры (марка уточняется)	—
Насос масляный зубчатый пусковой производительностью 18 л/мин при n=1500 об/мин	1301.70.СБ 2315.570.СБ	Н-6500, Н-7500	—
Насос производительностью 60 л/мин при n = 1500 об/мин	354.70.СБ	Н-6500, Н-7500	—

Тягодутьевые машины

Рабочие колёса и крыльчатки тягодутьевых машин

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Рабочее колесо	00.1496.007-02; -03	Дымосос Д 10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.007-04; -05	Дымосос Д 12 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	5х14-25СБ13; -01	Дымосос Д 13,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	А15.005СБ; А15.004СБ	Дымосос Д 15,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	Д18.100СБ; Д18.120СБ	Дымосос Д 18 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	А08.004СБ; А08.003СБ	Дымосос Д 20 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-08; -09	Дымосос ДН10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-08; -09	Дымосос ДН10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-12; -13	Дымосос ДН 11,2 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-24; -25	Дымосос ДН 11,2 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-12; -13	Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-16; -17	Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-16; -17	Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-20; 21	Дымосос ДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	420.25СБ1; -01	Дымосос ДН 17 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	03.8210.048СБ; -01	Дымосос ДН 19 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	А08.006СББр; А08.005СББр	Дымосос ГД 20-500 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	87131СБ	Крыльчатка Д 15,5х2у	—
Рабочее колесо	Д-4401СБ	Крыльчатка Д 18х2	—
Рабочее колесо	Д-4400СБ	Крыльчатка Д 20х2	—
Рабочее колесо	А08.002СБ	Крыльчатка Д 21,5х2у	—
Рабочее колесо	184587СБ; -01	Эксгаустер Э-6 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	208-7556Бр; 208-7557Бр	Эксгаустер Э-46 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.001-04; -05	Вентилятор ВД 10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.001-06; -07	Вентилятор ВД 12 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	5х14-25СБ13-02; -03	Вентилятор ВД 13,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	А15.005СБ; А15.004СБ	Вентилятор ВД 15,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-06; -07	Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-06; -07	Вентилятор ВДН 10 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-10; -11	Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-22; -23	Вентилятор ВДН 11,2 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-10; -11	Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.052-14; -15	Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-14; -15	Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	00.1496.047-18; -19	Вентилятор ВДН 12,5 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	434.25СБ3; -01	Вентилятор ВМ 15 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	434.25СБ3-02; -03	Вентилятор ВМ 17 (прав.; лев.)	—

НАИМЕНОВАНИЕ	№ ЧЕРТЕЖА	ДЛЯ КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД
Рабочее колесо	`434.25СБ3-04; -05`	Вентилятор ВМ 18А (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`434.25СБ3-06; -07`	Вентилятор ВМ 20А (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`25567СБ; 25560СБ`	Вентилятор ВМ 40/750-1Б (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`25543СБ; 25550СБ`	Вентилятор ВМ 50/1000-1Б (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`А08.008СБ; А08.0078СБ`	Вентилятор ВМ 160/850-1Б (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`85405СБ; 85467СБ`	Вентилятор ВМ 75/1200 (прав.; лев.)	—
Рабочее колесо	`87956СБ; 87960СБ`	Вентилятор ВМ 100/1200 (прав.; лев.)	—